

## ## DTS 컴퓨터 끌 때

1. DTS에 root 로 로그인 후 shutdown -h now 명령을 내림
2. DTS 전원이 꺼지면 외장 스토리지(4TB/6TB)의 전원을 끄
3. 만약 DTS 전원이 꺼지지 않고 중간에 멈춘 경우
  - 이 경우 대부분 nfs로 마운트된 스토리지를 unmount 하지 못하는 경우임
  - 이 상황에 멈춘 것이라면 DTS의 전원 버튼을 4초 이상 눌러 강제로 전원을 꺼주면 됨.

## ## DTS 켤 때

1. 끌때와 반대로 외장 스토리지(4TB/6TB)의 전원을 먼저 켜
2. DTS의 전원을 켜
  - 외장 스토리지를 먼저 켜지 않으면 DTS에서 외장 스토리지를 인식하지 못하는 경우가 있기 때문